






Transmitter - Sender

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Transmitter Housing, Lower Section Gehäuse-Unterteil 	LE 001-00025	TC 200 Mini transmitter housing, lower section with battery compartment Senderunterteil TC 200 inklusive Akku-Adapter
Transmitter Housing, Upper Section Gehäuse-Oberteil 	BE 021-00088	TC 200 Mini transmitter housing, upper section with switches and joysticks for 3 motors TC200 MINI Gehäuse-Oberteil Standard mit Bedienelementen 3 Antriebe
	BE 021-00089	TC200 Mini transmitter housing, upper section with switches and joysticks for 4 motors TC200 MINI Gehäuse-Oberteil Standard mit Bedienelementen 3 Antriebe
Transmitter Housing, Upper Section Gehäuse-Oberteil 	System Number Anlagennummer	TC 200 Mini transmitter housing, upper section, without switches and joysticks. With upper label, customer specific engraved and drilled. TC200 MINI Gehäuse-Oberteil ohne Bedienelemente gebohrt und beschriftet gemäß kundenspezifischen Angaben
Key Switch Schlüsselschalter 	LE 001-00001	Key switch with cap Comprises of: BE 022-00067 key with black cap BT 055-00219 selector switch front frame BT 055-00223 key switch mounting set BT 055-00224 key switch th-25 Ed 9001 BT 055-00225 push button contact 1S Schlüsselschalter mit Schlüssel Bestehend aus: BE 022-00067 Schlüssel mit schwarzer kappe BT 055-00219 Wahlschalter Frontrahmen BT 055-00223 Schlüsselschalter Einbauset BT 055-00224 Schlüsselschalter th-25 Ed 9001 BT 055-00225 Drucktaster-Kontaktblock 1S




Transmitter - Sender

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Key Cap Schlüssel 	BE 022-00067	Spare key with black cap locking code: ED 00001 Ersatzschlüssel mit schwarzer Kappe ED 00001
Mushroom Head Switch Pilzschlagtaster 	LE 001-00028	Mushroom head STOP switch Ø 16 mm, with contact Comprises of: BT 055-00251 Stop Switch BT 055-00252 contact Stoppschalter, Ø 16 mm mit Kontaktblock Bestehend aus: BT 055-00251 Stopp-Schalter BT 055-00252 Kontaktblock
Selector Switch Drehwahlschalter 	LE 001-00016	Selector switch, 16mm R-R-R, 2 position, maintained Comprises of: BT 055-00308 selector switch BT 055-00270 contact Wahlschalter, 16mm R-R-R Bestehend aus: BT 055-00308 Stellwähler BT 055-00270 Kontaktgeber
Push Button Drucktaster 	LE 001-00015	Push button, round, 16mm with contact Comprises of: BT 055-00312 push button BT 055-00270 contact Drucktaster rund; Ø 16mm mit Kontaktblock Bestehend aus: BT 055-00312 Drucktaster BT 055-00270 Kontaktgeber





Transmitter - Sender

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Push Button Drucktaster 	LE 001-00021	Push button, square with frame Comprises of: BT 055-00179 push button MT 006-00193 square guard MT 006-00198 gasket Drucktaster eckig mit Rahmen Bestehend aus: BT 055-00179 Drucktaster MT 006-00193 Sender-Taster Schutzkragen MT 006-00198 Dichtring
Joystick Meisterschalter 	BT 052-00131	Single axis joystick V20.1 1x 4-0-4 analogue Schwenk-Fahrschalter V20.1 1-achsig, 4-0-4, mit Rastung
Joystick Meisterschalter 	BT 052-00132	Dual axis joystick V20, 2 x 4-0-4 analogue Verbund-Fahrschalter V20, 2-achsig, 4-0-4, mit Rastung
Rubber Boot Faltenbalg 	BT 052-00107	Rubber boot for joystick V14 and V20 Faltenbalg für Meisterschalter V14 und V20

Transmitter - Sender

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Transmitter-RF-Unit Sender HF-Teil 	BE 001-02647 replacement for BE 001-02381 and BE 001-02519 ersetzt BE 001-02381 und BE 001-02519	MEAS-transmitter-RF with jack including carrier board MEAS-HF-Sender mit Buchse inkl. HM-Adapterplatine
Transmitter-RF-Unit Senderplatine 	BE 001-02699	TC200 transmitter PCB TC200 Senderplatine
Antenna Board Antennenplatine 	BE 001-02019	Antenna board with MCX-plug Antennenplatine mit MCX-Stecker

Receiver - Empfänger

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Receiver-RF-Unit Empfänger-HF-Teil	System Number Anlagennummer	EAS-receiver-RF-Unit EAS-HF-Empfänger
<p>Sorry, no picture available!</p> <p>Entschuldigung, zur Zeit ist leider kein Bild vorhanden!</p>		
Connecting Cable Anschlusskabel	BT 079-00660	Cable for EAS-RF-unit Anschlusskabel für EAS-HF-Teil
		
Receiver RF-Board Empfänger-HF-Karte	BE 001-02385	Receiver RF for TC 200 for EAS-RF-unit with antenna diversity Empfänger-HF-Karte für EAS-HF-Teil mit Antennenumschaltung
		
Receiver RF-Board Empfänger-HF-Karte	BE 001-02577	Receiver-RF-Unit with HM-Carrier board, without antenna diversity Comprises of: BE 001-02579 Receiver-RF-board for EAS-RF BT 901-02527 Carrier board Empfänger-HF-Karte mit HM-Adapterplatine, ohne Antennenumschaltung, Bestehend aus: BE 001-02579 Empfänger-HF-Karte für EAS-HF BT 901-02527 HM-Adapterplatine
		
Receiver RF-Board Empfänger-HF-Karte	BE 001-02579	Receiver-RF-board for EAS-RF- Unit without antenna diversity Empfänger-HF-Karte für EAS-HF-Teil ohne Antennenumschaltung
		

Receiver - Empfänger


Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Receiver-RF-Unit Empfänger-HF-Teil	BT 097-00283	RF-receiver 70RX-S HF-Empfänger 70RX-S



Carrier Board Adapterplatine	BT 901-02527	Carrier board for RF-unit 70RX-S HM-Adapterplatine für HF-Teil 70RX-S
---------------------------------	--------------	--



Processor Board Prozessorplatine	BE 001-02351	TC 200 processor board TC 200 Rechnerkarte
-------------------------------------	--------------	---



Relay Board Relaiskarte	BE 001-02352	TC 200 relay board with 16 relays TC 200 Relaiskarte mit 16 Relais
----------------------------	--------------	---



Analogue Board Analogkarte	BE 001-02353	TC 200 analogue board TC 200 Analogkarte
-------------------------------	--------------	---







Field-Bus Board Busplatine	BE 001-02354	Field-Bus board Basiskarte
-------------------------------	--------------	-------------------------------







Receiver - Empfänger

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Optocoupler Board Optokopplerkarte	BE 001-02402	Optocoupler Board Optokopplerkarte
		
Any-Bus Adapter Any-Bus Adapter	BE 001-02416	Any-Bus adapter Any-Bus Adapter
		
Receiver Power Supply Empfänger Netzteil	BT 097-00128	Power supply unit TC 200, Ue 40-265AC 12V Netzteil TC 200, Ue 40-265AC 12V
		




Accessories - Zubehör

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Railing Reling 	LE 001-00023	Transmitter railing with screws Comprises of: MT 006-00313 railing MT 006-00213 screws M5 x 75 MT 006-00251 screws M5 x 90 Sender-Reling mit Schrauben Bestehend aus: MT 006-00313 Sender Reling MT 006-00213 Schrauben M5 x 75 MT 006-00251 Schrauben M5 x 90
Inscription Label Beschriftungsschild 	HT 002-00321	Inscription label, standard labelling Frontplatte Standardbedruckung, Überwurfschild
Inscription Label Beschriftungsschild Sorry, no picture available Zur Zeit ist leider kein Photo vorhanden	System Number Anlagennummer	Inscription Label, customer specific labelling Frontplatte, Überwurfschild kundenspezifische Beschriftung
Waist Belt Beckengurt 	MT 006-00295	Waist belt for transmitter TH-ZB/TG-M-002 Beckentragegurt Sender TH-ZB/TG-M-002
Body Harness Trageschurz 	BE 023-00093	Body harness for transmitter TH-ZB/TS-M-001 Trageschurz für Sender TH-ZB/TS-M-001

Accessories - Zubehör

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Antenna Antenne 	BT 087-00034	Multiflexantenna c/w TNC plug TH-ZB/AN-07-MF-TNC Multiflexantenne, 70-cm Band TH-ZB/AN-07-MF-TNC
Battery Batterie 	BT 923-00075	NiCd battery 1,6Ah grey TH-ZB/NC-16-001 with polyswitch Akku, NC-1,6 Ah - grau TH-ZB/NC-16-001 mit Polyswitch
Battery Charger Ladegerät 	BE 023-00065	Standard battery charger 230 V 50Hz TH-ZB/LG-06-002 Stecker-Ladegerät 230 V 50Hz TH-ZB/LG-06-002
Battery Compartment Akku-Adapter 	BE 023-00041	Compartment for battery Akku-Adapter

Accessories - Zubehör

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Battery Charger Ladegerät 	BE 023-00078	Process controlled charger 230 V AC input power 0,6 - 1,6 Ah TH-ZB/PLG-16-003 Prozessgesteuertes Ladegerät 230 V AC 0,6 - 1,6 Ah H-ZB/PLG-16-003
	BE 023-00079	Process controlled charger 115 V AC input power 0,6 - 1,6 Ah TH-ZB/PLG-16-004 Prozessgesteuertes Ladegerät 115 V AC 0,6 - 1,6 Ah TH-ZB/PLG-16-004
Direction Signs Schildersatz 	HT 002-00197	1 set of 4 different direction signs, plastic material, TH-OS/40-1 1 Set mit 4 unterschiedlichen Fahrtrichtungsschildern, Hartkunststoff TH-OS/40-1
Direction Signs Schildersatz 	HT 002-00315	1 set of 4 different direction labels, self-adhesive foil, TH-OS/40-02 1 Set mit 4 unterschiedlichen Fahrtrichtungsschildern, selbstklebende Folie, 4-er Satz TH-OS/40-02