

ct24





Spare Parts | Ersatzteile

Transmitter compatible with receivers:
Sender kompatibel mit folgenden Empfängern:
Excalibur, MKU, ct24 MINI, LRC-M1, LRC-L1

CATTRONTM
a unit of Laird Technologies


Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Receiver Housing, Bottom Part Gehäuse-Unterteil	BE 025-00010	For receiver with 9 relays, cable glands Für Empfänger mit 9 Relais, Kabelverschraubung
		
Receiver Housing, Bottom-Part Gehäuse-Unterteil	BE 025-00011	For receiver with 12 or 17 relays, cable glands Für Empfänger mit 12 oder 17 Relais, Kabelverschraubung
		
	BE 025-00014	For receiver with 12 or 17 relays, HAN 24/64 Für Empfänger mit 12 oder 17 Relais, HAN 24/64
	BE 025-00015	For receiver with 12 or relays, HAN 32 Für Empfänger mit 12 oder 17 Relais, HAN 32
	BE 025-00016	For receiver with 12 or 17 relays, HAN 16M Für Empfänger mit 12 oder 17 Relais, HAN 16M
Receiver Housing, Bottom Part Gehäuse-Unterteil	BE 025-00021	For receiver with 32 relays, cable glands Für Empfänger mit 32 Relais, Kabelverschraubung
Without picture Ohne Foto	BE 025-00022	For receiver with 32 relays, HAN 24/64 Für Empfänger mit 32 Relais, HAN 24/64
	BE 025-00023	For receiver with 32 relays, HAN 32 Für Empfänger mit 32 Relais, HAN 32
Receiver Housing, Top Gehäuse-Oberteil	BE 025-00012	For receiver with 9 relays Für Empfänger mit 9 Relais
		




Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Receiver Housing, Top Gehäuse-Oberteil 	BE 025-00013	For receiver with 12 or 17 relays Für Empfänger mit 12 oder 17 Relais
Receiver Housing, Top Gehäuse-Oberteil Without picture Ohne Foto	BE 025-00027	For receiver with 32 relays Für Empfänger mit 32 Relais
Screws Schrauben 	MT 003-00033	Housing screws - hexagon socket M5 x 20, 1 set = 4 units Gehäuseschrauben - Innensechskant M5 x 20, 1 Satz = 4 Stück
Processor Board Prozessorplatine 	BE 001-02722	Processor board without RF module Rechnerkarte ohne HF-Modul

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Relais PCB RX9 Relaisplatine RX17 	BE 001-02744	ct24 RX9 relay PCB with socket, 9+2 relays 115; 230 V AC (Nominal Voltage) ct24 RX9 Relaisplatine mit Sockel, 9+2 Relais 115; 230 V AC (Nennspannung)
	BE 001-02561	ct24 RX9 relay PCB with socket, 9+2 relays 42; 48 V AC (Nominal Voltage) ct24 RX9 Relaisplatine mit Sockel, 9+2 Relais 42; 48 V AC (Nennspannung)
	BE 001-02627	ct24 RX9 relay PCB, 9+2 relays 12; 24 V DC (Nominal Voltage) ct24 RX9 Relaisplatine, 9+2 Relais 12; 24 V DC (Nennspannung)
Relais PCB RX17 Relaisplatine RX17 	BE 001-02745	ct24 RX17 relay PCB with socket, 17+2 relays 115; 230 V AC (Nominal Voltage) ct24 RX17 Relaisplatine mit Sockel, 17+2 Relais 115; 230 V AC (Nennspannung)
	Be 001-02619	ct24 RX17 relay PCB with socket, 17+2 relays 42; 48 V AC (Nominal Voltage) ct24 RX17 Relaisplatine mit Sockel, 17+2 Relais 42; 48 V AC (Nennspannung)
	BE 001-02637	ct24 RX17 relay PCB, 17+2 relays 12; 24 V DC (Nominal Voltage) ct24 RX17 Relaisplatine, 17+2 Relais 12; 24 V DC (Nennspannung)
Relais PCB Relaisplatine 	BE 001-02746	ct24 RX32 relay PCB, 32+2 relays 115; 230 V AC ct24 RX32 Relaisplatine, 32+2 Relais 115; 230 V AC
	BE 001-02713	ct24 RX32 relay PCB, 32+2 relays 42; 48 V AC ct24 RX32 Relaisplatine, 32+2 Relais 42; 48 V AC

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
RF-Module HF Modul	BE 001-02554	RF-module without RF-connector, 869 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 869 MHz
	BE 001-02655	RF-module with RF-connector, 869 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 869 MHz
RF-Module HF-Modul	BE 001-02623	RF-module without RF-connector, 433 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 433 MHz
	BE 001-02658	RF-module with RF-connector, 433 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 433 MHz
	BE 001-02600	RF-module without RF-connector, 418 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 418 MHz
	BE 001-02656	RF-module with RF-connector, 418 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 418 MHz
	BE 001-02602	RF-module without RF-connector, 447 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 447 MHz
	BE 001-02657	RF-module with RF-connector, 447 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 447 MHz



Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Mounting Set Montagewinkel-Set 	LE 001-00036	4 steel brackets plus 4 TORX screws for mounting all ct24-receivers Comprises: MT 003-00034 Phillips screw, steel, A2K PT 6x16 MT 009-00571 steel bracket V2A 4 Montagewinkel 4 TORX-Schrauben zur Montage aller ct24-Empfänger Beinhaltet: MT 003-00034 Kreuzschlitz-Schraube, Stahl A2K, 6x16 MT 009-00571 Montagewinkel V2A
Antenna Antenne 	BT 087-00092	Antenna 5dB, 869 MHz Antenne 5dB, 869 MHz
Antenna Antenne 	BT 087-00091	Antenna 0dB, 418, 433 or 447 MHz Antenne 0dB, 418, 433 oder 447 MHz
Antenna Base Antennenfuß 	BT 076-00130	Antenna adaptor, N-male 869, 418, 433 or 447 MHz for BT 087-00092 and BT 087-00091 Antennen-Adapter, N-Stecker 869, 418, 433, 447 MHz für BT 087-00092 und BT 087-00091

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Antenna Cable Antennenkabel 	BT 076-00118	Internal antenna adaptor cable, MMCX to Bulkhead SMA-female RG178, 130 mm 869, 418, 433, 447 MHz Internes Antennenkabel, MMCX auf SMA-Einbaubuchse RG178, 130 mm 869, 418, 433, 447 MHz
Adaptor Cable Antennenkabel 	BT 076-00131	External antenna cable, Bulkhead N-female to SMA-male RG584U, 5 meter 869, 418, 433, 447 MHz Externes Antennenkabel N-Einbaubuchse auf SMA-Stecker RG584U, 5 Meter 869, 418, 433, 447 MHz
Pair of TransKeys TransKey-Paar 	BE 005-00014	With address code Please specify VK number Mit Adresse bitte VK-Nummer angeben